

BULKHEAD 3W

EMERGENCY LIGHT

Voltage: 220 - 240 V AC	Autonomie: 3 uur
Dimbaar: Nee	Testfunctie: [ST] Testknop
Levensduur: >50.000 uur	



Veiligheidsinstructies

- Dit product dient te worden geïnstalleerd en onderhouden door een erkend installateur.
- Houd dit product buiten bereik van kinderen en onbevoegden.
- De netspanning mag niet hoger zijn dan de spanning zoals aangegeven in deze handleiding.
- Gevaar van elektrische schokken en elektrocutiegevaar bij het openen van dit product. Raak geen kabels aan die onder spanning staan om dodelijke elektrische schokken te vermijden. Open de behuizing niet zelf maar laat dit en het onderhoud van het armatuur uitvoeren door een erkend installateur.
- Dit product heeft geen ingebouwde functie waardoor het kan worden losgekoppeld van het spanningsnet. Isoleer dit product elektrisch voor installatie en onderhoud. Zorg ervoor dat het snoer niet is gekneld of geplooid en bescherm het tegen beschadigingen. Waarschuwing! Zodra de voedingskabel is beschadigd dan dient deze door een erkend installateur te worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Let op! Dit product straalt mogelijk gevaarlijke optische straling. Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron, dit kan leiden tot oogletsel.
- Let op! Dit product wordt warm tijdens het gebruik.
- Bescherm het product tegen opspattende vloeistoffen. Plaats geen objecten gevuld met vloeistof op of naast het product.
- Gebruik dit product niet indien de behuizing / beschermingsplaat / cover gebarsten of gebroken is. Indien dit wel het geval is, ontkoppel het product dan onmiddellijk. De beschermplaat / cover is niet vervangbaar.
- Alle elektrotechnische installaties dienen uitgevoerd te worden volgens de IEE bedradingsrichtlijnen.

Testen

Het wordt aangeraden om dit product periodiek te testen en inspecteren. Hiervoor dient de batterij minimaal 24 uur ononderbroken geladen te zijn. Door het indrukken van de testknop gaat de noodverlichting branden. Voor een brandduurtest dient u de netspanning van de netspanning af te schakelen. De groene indicatieled geeft aan dat het product is voorzien van netspanning en dat er spanning staat op de batterij.

Batterij

Indien de brandduur niet langer voldoet aan de wettelijke autonomie tijd dient de batterij te worden vervangen. Zie de specificaties op de batterij / productlabel / productlabel voor de juiste voltage en milliampère.

ISO 7010 pictogrammen

Zorg ervoor dat de juiste pictogrammen worden gebruikt en dat deze op een correcte manier worden gemonteerd.

Afvoeren van het product (WEEE)

Dit symbool op het product of productverpakking geeft aan dat als het product na zijn levenscyclus wordt weggegooid, dit schade aan het milieu kan aanbrengen. Gooi dit product niet bij het normale huishoudelijke afval, maar voer dit af bij een bedrijf dat is gespecialiseerd is in het recyclen van producten. Respecteer uw plaatselijke milieuwetgeving.



Installatie


- Schakel alle elektriciteit uit voor u begint met installeren.
- Haal de doorzichtige kap van de behuizing door de schroeven met een schroevendraaier los te draaien.
- Draai het binnenwerk open door voorzichtig een schroevendraaier boven de gemarkeerde pijl --> te steken. Het binnenwerk klapt open middels een scharnier.
- Maak een gat in de behuizing voor kabelinvoer. Gebruik de meegeleverde wartel indien het armatuur buiten gemonteerd wordt. Meet de wartel na voor een passend gat in de behuizing.
- Monteer de behuizing op het gewenste oppervlak door middel van schroeven en pluggen.
- Bedraad het product volgens de IEE bedradingsrichtlijnen, zie onderstaand aansluitschema voor de verschillende aansluitopties.
- Sluit de connector van de batterij aan op het vrije contact op de printplaat. De aansluiting van de batterij is aangeduid op de printplaat met de tekst "BATT".
- Draai het binnenwerk terug in de behuizing en deze het aan om vast te klikken. Plaats daarna de kap terug en schroef deze vast met de twee meegeleverde schroeven.
- Indien van toepassing: bevestig de juiste pictogramsticker.

Algemeen gebruik

- Bescherm het product tegen extreme temperaturen.
- Bescherm het product tegen schokken en vermijd brute kracht. Bestudeer eerst de functies van het product voordat u het gaat gebruiken.
- Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen aan het product.
- Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het product is uitgesloten voor garantie.
- Gebruik het product enkel waarvoor het gemaakt is. Andere toepassingen kunnen leiden tot kortsluitingen, brandwonden, elektrische schokken, enz.
- De garantie vervalt automatisch bij ongeoorloofd gebruik.
- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding. Uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
- Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

Aansluitschema

Dit product is multifunctioneel en kan worden ingezet als decentrale noodverlichting voor vluchtwegen, maar ook als permanente of reguliere verlichting voor bijvoorbeeld een portiek of galerij.





Continu

Het armatuur brandt continu, zowel bij spanning als spanningsuitval. Monteer de blauwe draad op N, monteer de bruine draad op L. Laat de brug tussen L en Ls intact.

Niet continu

Het armatuur brandt enkel bij spanningsuitval. Monteer de blauwe draad op N en de bruine draad op L. Verwijder de brug tussen L en Ls.



Geschakeld

Het armatuur kan worden geschakeld en brandt bij spanningsuitval. Monteer de blauwe draad op N, de vaste voeding (bruine draad] op L en de schakeldraad (zwarte draad] op Ls. Bij gebruikt zonder noodfunctie (portiek) dient Ls aangesloten te worden en komt L te vervallen.

HANDLEIDING - NL

BULKHEAD 3W

EMERGENCY LIGHT

Voltage: 220 - 240 V AC	Autonomy: 3 hours
Dimmable: No	Test function: [ST] Test button
Lifetime: >50.000 uur	



Safety instructions

- This product should be installed and maintained by a certified installer. Keep this device away from children and unauthorized users.
- Risk of electroshock when opening the cover. Touching live wires can cause life-threatening electroshocks. Do not disassemble or open the housing yourself. Let the fixture be repaired by an installer.
- This luminaire does not have a built-in device to disconnect it from the electric mains. Make sure to electrically isolate the luminaire before installation or maintenance activities are performed. Do not crimp the power cord and protect it against damage. Warning! If the power cord is damaged, it must be replaced.
- Caution: possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
- Do not look at operating lamp. Eye injury may result.
- Caution: device heats up during use.
- Do not use the luminaire with a cracked or broken protective shield.
- Disconnect immediately from the mains. The protective shield is not replaceable.
- All electrical installations must be carried out according to IEE wiring regulations.

Testing

It is recommended to test the luminaire periodically. To test the product, the batteries must be charged for 24 hours. By pressing the test button, the product will operate in emergency mode. For a duration test, the emergency power supply should be switched off. The green led is showing that the product is having power and that there is also power on the battery.

Battery

If the battery doesn’t meet the requirements of the legal autonomy time, the battery must be replaced. Please check the battery / product label for the correct voltage and milliampere.

ISO 7010 pictograms

Pay attention to the correct orientation and position of the pictograms.

Disposal of the product (WEEE)

This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling. Respect the local environmental rules.



MANUAL - EN

Installation


- Turn off the power before starting the installation or wiring.
- Remove the clear diffuser from the body by removing two crosshead screws.
- Open the housing by sticking a screwdriver at the top of the housing (marked with -->) and move the screwdriver. The plate will release and the housing will be opened.
- Make a hole in the housing for the incoming cable. If the product will be used outside, use the included swiffle. Measure the swiffle to make a perfect fitting hole in the housing.
- Mount the product with suitable screws and dowels at the desired location.
- Wire the product following the IEE wiring regulations, see below connection diagram for the different options.
- Plug the battery connector into the empty terminal "BATT" on the print plate.
- Press the plate back into the housing to lock. Then place the diffuser on top of the housing with two screws.
- If applicable, paste the correct sticker on the product.

General usage

- Keep this device away from extreme temperatures.
- Protect the product for shocks and brute force.
- All modifications of the device are forbidden for safety reasons.
- Damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty.
- Using the device in an unauthorised way will void the warranty.
- Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.
- Use the original packaging if the device is to be transported.
- Keep this manual for future reference.


Connection diagram

This product is multifunctional and can be used as decentral emergeny lighting for evacuation ways, but also as permanent or regular lighting for galleries or porches.




Maintained

The product operate continuous, in case of power and power failure. Connect the blue wire to N, connect the brown wire to L. Use the bridge between L and Ls.



Non-maintained

The product will only operate in case of power failure. Connect the blue wire to N, connect the brown wire to L. Remove the bridge between L and Ls.



Switched

The product can be switched and will operate in case of power failure. Connect the blue wire to N, connect the permanent power wire (brown wire) to L. Connect the switch wire (black wire) to Ls. In case of using the product without emergency function, connect Ls. L must be disconnected.